Guide d'installation de votre





۲



Guide Flybox 4G_1116_5.indd 1

۲

08/02/2017 13:44

Présentation de votre Flybox 4G

Bienvenue

Vous avez choisi Orange et la Flybox 4G et nous vous en remercions.

Votre Flybox utilise le réseau mobile 4G d'Orange et vous permet d'accéder à l'univers de l'Internet Haut Débit à votre domicile.

Votre Flybox choisit automatiquement le réseau mobile disponible pouvant aller, jusqu'à 150 Mbit/s⁽¹⁾.

Vous connectez jusqu'à 32 équipements simultanément dans n'importe quelle pièce de votre domicile (portée jusqu'à 250 mètres⁽²⁾.

Afin d'activer votre Flybox 4G et d'accéder à Internet, veuillez suivre les recommandations de ce guide.

Ordinateur

(1)





Sommaire

04

Description

06 Installation

08 Connexion en Wi-Fi

12 Connexion à Internet

13 Activer et désactiver le Wi-Fi

14 L'interface d'administration

15 Votre service client

Visuels non contractuels.

(1) Les débits indiqués sont théoriques. Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite. Avec équipement compatible - uniquement dans les zones déployées. Couverture sur reseaux.orange.fr (2) Sous réserve de la disposition des pièces et murs porteurs du lieu/dusage.

8 ¥ (1)

•))

2

3

Description





1	ڻ	Voyant Marche / Arrêt	
2	Disponibilité du réseau	 4G disponible Réseau indisponible 	
3	🙃 Wi-Fi	Voyant Wi-Fi	
4	오	Voyant Ethernet	
5	al	Voyant qualité du signal	
6	Touche WPS* pour appairer vos équipements sans avoir à entrer la clé de sécurité (vérifiez la compatibilité avec votre équipement)		
7	Touche Mar	rche / Arrêt	
8	Touche de ré-initialisation (restauration des paramètres d'usine)		
9	Alimentation électrique secteur		
10	Emplacement carte SIM		
		Prise Ethernet	

* WPS: Wi-Fi protected Setup / Paramétrage automatisé de l'accès Wi-Fi.

۲

Installation

1 Installer la carte SIM

Les informations liées à l'activation de votre carte SIM vous sont fournies dans la pochette de votre carte SIM.



2 Brancher votre Flybox sur le secteur

Une fois votre Flybox 4G sous tension, celle-ci est en phase de démarrage.

Les voyants vont s'allumer et évoluer pendant moins d'1 minute. Pendant cette étape, veuillez ne toucher à aucun bouton, le temps que les voyants se stabilisent.



Où placer votre Flybox?

Positionner votre Flybox dans un lieu offrant une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre.

Pour vous en assurer, référez-vous à l'indicateur de la qualité du signal ul.

3 Le réseau Wi-Fi de votre Flybox 4G est désormais actif

> Vous pouvez maintenant y connecter vos appareils (téléphone, tablette, ordinateur...).



4 La suite de l'installation dépend du type d'équipement que vous souhaitez utiliser avec votre Flybox 4G:

n	4A - Ordinateur Windows 7 / 8 / 10 [®]	8
n	4B - Mac OS X	9
n	4C - Smartphone ou tablette iPhone / iPad	10
n	4D - Smartphone ou tablette Android	11

7

4A - Connexion en Wi-Fi Windows 7/8/10®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.



- Cliquez sur l'icône réseaux sans-fil disponibles qui se trouve dans la barre des tâches
- Sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Flybox 4G
- n Entrez alors la clé de sécurité 🔹 🛲
- Cliquez sur "OK"
- n Passez à l'étape 5



- Cliquez sur lemenu
 AirPort ¹
- Sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Flybox 4G
- n Saisissez la clé de sécurité

n Cliquez sur "OK"

n Passez à l'étape 5



Ces informations (nom de votre Flybox et clé de sécurité Wi-Fi) sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sous votre Flybox 4G.



Ces informations (nom de votre Flybox et clé de sécurité Wi-Fi) sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sous votre Flybox 4G.

8

9

۲

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

4C - Connexion en Wi-Fi iPhone / iPad

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre smartphone / tablette.



4D - Connexion en Wi-Fi Android®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre smartphone / tablette.

11

5 - Connexion à Internet

Nouvrez votre navigateur internet et surfez !
 Votre Flybox 4G est désormais fonctionnelle.
 Vous pouvez dès à présent bénéficier d'une connexion à Internet.

Pour des raisons de sécurité, Orange vous recommande d'activer votre code PIN.

Si le code PIN de votre carte SIM n'est pas activé, nous vous recommandons de l'activer et/ou de le personnaliser dans l'interface d'administration <u>http://flybox.home/.</u>

Menu > Configuration > Gestion du code PIN > Activer.

Où trouver le code PUK pour débloquer votre carte SIM?

- n Sur la pochette contenant votre carte SIM
- Sur orange.fr > espace client

Activer et désactiver le Wi-Fi

Activer le Wi-Fi

- n Raccordez la Flybox 4G à votre ordinateur en utilisant le câble fourni.
- n Saisissez l'adresse<u>http://flybox.home/</u> dans un navigateur.
- n Menu > Configuration > WLAN > Paramètres de Base.

Désactiver le Wi-Fi

n Menu > Configuration > WLAN > Paramètres de Base

12

13

L'interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration: ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <u>http://flybox.home/</u> (ou http://192.168.1.1). Menu > Se connecter > Entrer votre mot de passe ("admin" par défaut) Pour des raisons de sécurité, Orange vous recommande de modifier le mot de passe par défaut.

Guide Flybox 4G_1116_5.indd 14-15

Vous aurez accès à différentes informations:

- Statut de laconnexion (qualité de réception)
- n Temps de connexion
- n Suivi de la consommation
- n SMS / Messages
- n Paramètres du réseau Wi-Fi

Vos notifications de la part d'Orange vous seront communiquées exclusivement sur votre interface d'administration.

Visitez régulièrement celle-ci : http://flybox.home/_> messages

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- De manière générale, installer cet équipement en hauteur (ex : sur une étagère ou un meuble) et maintenir une distance minimale de 20 centimètres entre cet équipement en fonctionnement et votre corps.
- Il est également conseillé d'utiliser votre Flybox 4G dans de bonnes conditions de réception en visualisant le nombre de barrettes affichées sur la Flybox.

Mesures de sécurité :

- Pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) ou de tout autre équipement électrique, doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre la Flybox 4G connectée à l'ordinateur et l'implant.
- Déclaration de conformité aux exigences essentielles : votre Flybox 4G est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la connaissance mutuelle de leur conformité.

۲